



Manual de Usuario


PL10/ML10

Agosto 2015


Nota

1. Las nuevas cerraduras están configuradas para desbloquearse y dar acceso con cualquier huella digital.
2. La cerradura está equipada con una llave mecánica para el desbloqueo manual. Retire la llave mecánica del paquete y guárdela en un lugar seguro.
3. Para encender la cerradura se requieren 4 baterías alcalinas AA (No incluidas). **NO SE RECOMIENDA** utilizar baterías no alcalinas o recargables.
4. Por favor evite la luz fuerte directa al sensor de huellas, para que los leds infrarrojos no se distorsionen.
5. Los ajustes de la cerradura están establecidos en 10 segundos para el modo de espera; si no hay actividad, la cerradura se apagará después de 10 segundos.
6. Mantenga su huella limpia cuando utilice la cerradura.

Apariencia



1. Agujeros de leds infrarrojos
 2. LED
 3. Sensor de huella digital
 4. Manija
 5. Ranura de la llave mecánica
6. Tapa del área de las baterías
 7. Área de las baterías
 8. Botón 3 / Usuario Temporal
 9. Botón 1 / Usuario Administrador
 10. LED trasero
 11. Botón - / Borrar usuario
 12. Botón + / Agregar usuario
 13. Botón de Reset
 14. Botón 2 / Usuario Normal
 15. Interfaz de batería de emergencia de 9V



Perfil

Introducción de Usuario

Tipo de Usuario	Capacidad	Privilegio
Usuario Administrador	10	Agregar/Borrar huella; Habilitar modo Normalmente Abierto; Desbloquear la puerta
Usuario Normal	60	Desbloquear la puerta; Habilitar modo Normalmente Abierto
Usuario Temporal	20	Desbloquear la puerta; Habilitar modo Normalmente Abierto

Definición de Botón


Botón	Función	Otras Funciones
+	Agregar Usuarios	
-	Borrar Usuarios	
1	Grupo de Usuario Administrador	Habilitar modo Normalmente Abierto
2	Grupo de Usuario Normal	
3	Grupo de Usuario Temporal	

Indicador de Estado de la Cerradura

Estado de la Cerradura	Indicador
Operación Exitosa	1 Beep y el LED parpadea en verde
Operación Fallida	2 Beeps y el LED parpadea en rojo
Batería baja	7 Beeps y el LED parpadea en rojo 7 veces
Abriendo	1 Beep y sonará el motor eléctrico por primera vez, el cual indicará que la puerta está abierta.
Cerrando	Sonará el motor eléctrico por segunda vez, el cual indicará que la puerta está cerrada

Inicializar la Cerradura

Método 1




Método 2




Nota:

La cerradura será restaurada a los valores de fábrica después de la inicialización, y la puerta se podrá abrir con cualquier huella.

¿Cómo usar la llave mecánica?



¿Cómo usar la batería de emergencia de 9V?



Guía de Operación para Registrar el Primer Administrador

Pasos de la Operación

Toque el agujero del sensor infrarrojo para encender la cerradura

Presione el botón "+"

Coloque un dedo 3 veces en el sensor de huellas

Registro exitoso

Registrar nuevos usuarios

Indicador de la Cerradura

Se enciende el sensor de huella y el LED parpadea en verde

Sonará un beep


Un beep por las dos primeras huellas; un beep largo y el LED parpadea en verde por 1 segundo para la tercera huella

Nota:

1. El primer usuario será el primer administrador automáticamente por defecto.
2. El grupo de Administradores soporta 10 usuarios: Todavía puede registrar 9 nuevos administradores en el siguiente paso.
3. Pasos de operación de registro de nuevos usuarios: Presiona el botón 1/2/3 para seleccionar el grupo de usuarios, después coloca un nuevo dedo en el sensor de huellas 3 veces para continuar registrando un nuevo usuario.

Guía de Operación para Registrar Otro Administrador

Pasos de la Operación



Indicador de la Cerradura



Nota:

1. El grupo de Administradores soporta 10 usuarios: Todavía puede registrar 9 nuevos administradores en el siguiente paso.
2. Pasos de operación de registro de nuevos usuarios: Presiona el botón 1/2/3 para seleccionar el grupo de usuarios, después coloca un nuevo dedo en el sensor de huellas 3 veces para continuar registrando un nuevo usuario.

Registrar Usuario Normal

Pasos de la Operación

Toque el agujero del sensor infrarrojo para encender la cerradura



Presione el botón "+"



Coloque cualquier dedo de administrador 1 vez para verificar el Administrador



Presione el botón "2" para seleccionar el grupo de Usuario Normal



Coloque un dedo 3 veces en el sensor de huellas



Registro exitoso



Registrar nuevos usuarios

Indicador de la Cerradura

Se enciende el sensor de huella y el LED parpadea en verde

Sonará un beep

Sonará un beep

Sonará un beep


Un beep por las dos primeras huellas; un beep largo y el LED parpadea en verde por 1 segundo para la tercera huella

Nota:

1. El grupo de Usuario Normal soporta 60 usuarios.
2. Pasos de operación de registro de nuevos usuarios: Presiona el botón 1/2/3 para seleccionar el grupo de usuarios, después coloca un nuevo dedo en el sensor de huellas 3 veces para continuar registrando un nuevo usuario.

Registrar Usuario Temporal

Pasos de la Operación




Indicador de la Cerradura



Nota:

1. El grupo de Usuario Temporal soporta 20 usuarios.
2. Pasos de operación de registro de nuevos usuarios: Presiona el botón 1/2/3 para seleccionar el grupo de usuarios, después coloca un nuevo dedo en el sensor de huellas 3 veces para continuar registrando un nuevo usuario.


Borrar el Grupo de Usuario Temporal



Nota:

Todas las operaciones de borrado son válidas solo por grupo.

Borrar el Grupo de Usuario Normal



Nota:

Todas las operaciones de borrado son válidas solo por grupo.

Borrar el Grupo de Administrador

Pasos de la Operación

Toque el agujero del sensor infrarrojo para encender la cerradura



Presione el botón "-"



Coloque cualquier dedo de administrador 1 vez para verificar el Administrador



Mantenga presionado el botón "1" para borrar el grupo de Administrador



Borrado exitoso

Indicador de la Cerradura

Se enciende el sensor de huella y el LED parpadea en verde

Sonará un beep

Sonará un beep

Un beep largo y el LED parpadea en verde por 1 segundo

Nota:

Todas las operaciones de borrado son válidas solo por grupo.

Habilitar o Deshabilitar el modo Normalmente Abierto

Habilitar modo Normalmente Abierto

Pasos de la Operación

Coloque cualquier dedo registrado para hacer la verificación




Mantenga presionado el botón "1" por 3 segundos

Indicador de la Cerradura

Se enciende el sensor de huella y el LED parpadea en verde

Un beep largo y el LED parpadea en verde por 1 segundo

Nota: Coloque cualquier dedo registrado una vez para deshabilitar.



German Centre 3-2-02, Av. Santa Fe No. 170, Lomas de Santa Fe,
Delegación Alvaro Obregón, 01210 México D.F.
Tel: +52 (55) 52-92-84-18
www.zktecolatinoamerica.com
www.zkteco.com

© Copyright 2014. ZKTeco Inc. ZKTeco Logo is a registered trademark of ZKTeco or a related company. All other product and company names mentioned are used for identification purposes only and may be the trademarks of their respective owners. All specifications are subject to change without notice. All rights reserved.