

Guía de Instalación

Torniquete de Cuerpo Completo Doble

Noviembre 2017


Versión: 1.0

Modelos aplicables:
Serie FHT2300D/FHT2400D

Capítulo 2. Diagrama de Conexiones

1. Abra la tapa superior para realizar las conexiones correspondientes. Los cables de alimentación y de los lectores van ocultos en columnas diferentes. El diagrama de conexión esta mostrado en la imagen de abajo. Los 4 lectores están conectados a Reader 1, Reader 2, Reader 3 y Reader 4 (para lectores de tarjetas) o a la interfaz RS485 (para lector de huellas digitales).

Torniquete de Cuerpo Completo- Cableado Interno



2. Después de completar la instalación, conecte a la alimentación para realizar prueba. Si el indicador muestra la dirección incorrecta, cambie el orden de conexión de los lectores hasta tener el sentido correcto.



www.zkteco.com



www.zktecolatinoamerica.com



Derechos de Autor © 2017, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados.
ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización.
El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.